

1. Aby bola termostatická hlavica *living* čo najpresnejšia a najhospodárnejšia, musí sa prispôbiť vykurovaciemu systému. Toto sa stane počas prvých nocí prevádzky, keď termostatická hlavica *living* niekoľkokrát zatvorí a otvorí radiátorový ventil. Počas noci sa môže vyskytnúť kolísanie teploty radiátora.
2. Počas prvého týždňa môžete spozorovať kolísanie teploty, pretože termostatická hlavica *living* sa učí, kedy je potrebné spustiť vykurovanie miestnosti, aby sa dosiahla správna teplota v správnom čase. Toto inteligentné ovládanie bude neustále upravovať čas vykurovania v porovnaní so sezónnymi zmenami teploty.
3. Termostatická hlavica *living* má funkciu „Otvorené okno“, ktorá zatvorí ventil, ak teplota v miestnosti rýchlo klesá. Tým znižuje tepelné straty. Vykurovanie sa vypne až na 30 minút, pred návratom termostatickej hlavice *living* na pôvodné nastavenia.
4. Aby ste radiátorový ventil udržali funkčný a v čo najlepšom stave, termostatická hlavica *living* automaticky rozhybe ventil každý štvrtok približne o 11:00, pričom ho úplne otvorí, a potom sa vráti k normálnemu nastaveniu.

Ďalšie informácie a kompletnú užívateľskú príručku nájdete na internetovej stránke  
**[www.sk.danfoss.com](http://www.sk.danfoss.com)**